

Întrebări frecvente

AUTOLift 3000

Care este timpul maxim în care un vehicul poate rămâne ridicat cu AUTOLift3000?

AUTOLift3000 poate ține un vehicul la o înălțime aleasă pe perioadă nedeterminată. Nu există o limită de timp și poziția este fixă. Folosiți întotdeauna știftul de siguranță și suportul pentru mașină înainte de a vă afla sub orice vehicul ridicat, indiferent de durata acestei perioade.

Cum pot recunoaște centrul de greutate al fiecărui vehicul, pentru a-l putea înclina cu ușurință?

Există 3 dispuneri de bază ale vehiculelor de pasageri:

- 1) Cea mai comună este dispunerea cu motorul în partea din față a vehiculului, cu tracțiune pe roțile din față. Poziționați AUTOLift3000 sub vehicul astfel încât cutiile de viteze să fie la aproximativ 4" (10 cm) de roțile din față.
- 2) Dispunerea cu motorul în față și tracțiune pe roțile din spate (Mercedes, BMW). Cutiile de viteze trebuie să fie la aproximativ 12" (30 cm) de roțile din față.
- 3) Dispunerea cu motorul în spate și tracțiune pe roțile din spate (Porsche). Poziționați AUTOLift3000 astfel încât cutiile de viteze să fie la aproximativ 4" (10 cm) de roțile din spate, iar elevatorul trebuie să fie poziționat invers.

Trebuie să ridic mereu vehiculul la înălțimea maximă a AUTOLift3000?

Nu - AUTOLift3000 poate fi oprit la aproape orice înălțime aleasă. Îl puteți opri la orice înălțime între 0-23,5" (0-60 cm). Nu uitați să puneți întotdeauna știftul de siguranță la locul lui.

Pot ridica vehicule electrice și hibride cu AUTOLift3000?

Da. Ca întotdeauna, asigurați-vă că platformele de ridicare sau barele de susținere nu apasă pe componente, țevi, cabluri etc. de sub caroserie, înainte de a ridica vehiculul. Dacă piesele bateriei unui vehicul electric se extind în partea de șasiu a vehiculului, aveți grijă să preveniți deteriorarea acestor piese.

La ce înălțime va fi vehiculul meu în partea din față sau din spate atunci când este complet ridicat pe AUTOLift3000?

Acest lucru variază de la un vehicul la altul, în funcție de locul în care a fost poziționat AUTOLift3000 sub vehicul și de lungimea porțiunilor din față și din spate ale vehiculului. Verificați întotdeauna ca plafoanele clădirii să fie suficient de înalte pentru a încăpea confortabil vehiculul ridicat.

Ce pot face dacă adaptorul clichetului se rupe?

Dimensiunile adaptorului pentru clichet au fost concepute de departamentul nostru de inginerie astfel încât să prevină deteriorarea cutiilor de viteze sau accidentarea persoanei care operează AUTOLift3000. De aceea, adaptorul se poate rupe doar dacă utilizatorul nu respectă instrucțiunile la folosirea clichetului. Acest lucru se întâmplă atunci când depășiți înălțimea minimă sau maximă (limita de ridicare este de 23,5" (60 cm), iar înălțimea minimă a vehiculului este de 4,25" (11 cm)). Fiecare pachet AUTOLift3000 conține 4 adaptoare.

Pot folosi AUTOLift3000 afară, pe teren accidentat sau instabil?

Da, AUTOLift3000 poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Folosiți rampele pentru suprafețe neregulate disponibile, pentru a susține greutatea vehiculului și pentru a proteja roțile de rulare ale AUTOLift3000 de eventuale daune.

Mașina mea cântărește exact 3000 kg (6614 lbs); ar trebui să mă feresc să folosesc AUTOLift3000 când greutatea maximă de ridicare este de 3000 kg (6614 lbs)?

AUTOLift3000 este aprobat pentru capacitatea de ridicare de 3000 kg (6614 lbs), dar testarea a fost efectuată cu o sarcină mai mare. Astfel, îl puteți folosi pentru a ridica în siguranță vehicule cu o greutate de 3000 kg (6614 lbs).

Trebuie să folosesc știftul de siguranță atunci când vehiculul este ridicat?

Da, utilizarea știftului de siguranță este obligatorie.

ATENȚIE: Scoateți știftul de siguranță de fiecare dată când doriți să coborâți vehiculul, pentru a preveni deteriorarea.

Este posibil să folosiți AUTOLift3000 în medii umede?

Da, AUTOLift3000 este complet mecanic, deci poate fi folosit dacă doriți să spălați partea inferioară a vehiculului sau în orice mediu umed.

ATENȚIE: După utilizarea în mediu umed, uscați și verificați clichetul pentru a preveni ruginirea!

Trebuie să folosesc suportul pentru mașină în timp ce vehiculul este ridicat?

Da, este obligatorie utilizarea suportului pentru mașină de fiecare dată când AUTOLift3000 este în folosință, pentru a preveni accidentările. Suportul pentru mașină va preveni înclinarea vehiculului și eventualele accidentări care pot fi cauzate de înclinare, de exemplu atunci când o persoană lucrează sub vehicul.

Ce tipuri de vehicule pot ridica cu AUTOLift3000?

AUTOLift3000 va ridica marea majoritate a autoturismelor de pasageri. Platformele de ridicare sunt concepute să culiseze pentru a se adapta la lățimea pragurilor sau punctelor de ridicare ale majorității autoturismelor. AUTOLift3000 este destinat exclusiv ridicării vehiculelor cu construcție monococă. Nu folosiți acest produs pentru a ridica sau înclina vehicule cu construcție pe șasiu (body-on-frame)! Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidentări sau daune rezultate din utilizarea produsului la ridicarea și/sau înclinarea vehiculelor cu construcție pe șasiu.

Se poate înclina accidental vehiculul de la sine atunci când este ridicat pe AUTOLift3000?

Nu, vehiculul nu se poate înclina de la sine cât timp se află pe AUTOLift3000, decât dacă se schimbă centrul de greutate. Țineți cont de faptul că, dacă scoateți o piesă semnificativ mai grea a vehiculului, de exemplu motorul, sau dacă aveți o încărcătură grea în portbagaj etc., centrul de greutate al vehiculului se poate schimba și vehiculul se poate înclina de la sine. Folosiți întotdeauna suportul pentru mașină.

Care este lățimea maximă a unui vehicul pentru care poate fi folosit AUTOLift3000?

AUTOLift3000 este echipat cu platforme reglabile, care pot culisa la o lățime minimă de 44,5" (113,5 cm) și maximă de 62" (158 cm).

Notă: AUTOLift3000 poate fi folosit pentru toate tipurile de vehicule cu șasiu clasic.

De ce există o săgeată în sus pe o cutie de viteze și o săgeată în jos pe cealaltă?

Săgețile indică ce cutie de viteze este concepută să ridice elevatorul și care să îl coboare. Dacă clichetul folosit are o singură direcție (se rotește doar în sensul acelor de ceasornic), cutia de viteze cu săgeata în sus va ridica elevatorul, iar cutia de viteze cu săgeata în jos îl va coborî. Dacă clichetul poate funcționa atât în sens orar, cât și invers - elevatorul poate fi ridicat și coborât dintr-o singură cutie de viteze.

Ce clichet este necesar pentru a ridica vehiculul?

Folosiți un clichet suficient de robust, cu un cuplu minim de 55 Nm (487 inch-lb). Un clichet cu cuplu insuficient se poate forța sau defecta în timp ce încearcă să acționeze angrenajele elevatorului.

Poate fi fixat vehiculul în poziție orizontală?

Da, vehiculul poate fi fixat în poziție orizontală cu suportul pentru mașină - acesta trebuie să se sprijine pe subcadru sau pe un punct de consolidare, dedicat ridicării vehiculului cu un elevator clasic pentru vehicule.

Pot folosi scule pneumatice?

Nu, este interzisă utilizarea oricăror scule pneumatice. Dacă se folosesc scule pneumatice, cutiile de viteze se vor deteriora; garanția nu acoperă acest tip de daune. Este, de asemenea, interzisă utilizarea oricăror scule cu impact.

Pot folosi un clichet electric (cu acumulator)?

Depinde de cuplul clichetului electric. Dacă are un cuplu suficient de mare și nu este un clichet cu impact, atunci poate fi folosit. Dacă se folosește un clichet cu impact, garanția nu va acoperi nicio daună!

Când este necesar să folosesc tamponalele de bară?

Asigurați-vă că elevatorul se sprijină pe o parte solidă a vehiculului, pentru a preveni deteriorarea pieselor de plastic sau fragile. Se recomandă folosirea tamponalelor de bară la ridicarea vehiculelor cu praguri laterale de plastic extinse etc.

Pot trece cu vehiculul peste AUTOLift3000?

Nu. Trebuie poziționat sub vehicul, dintr-o parte.

ATENȚIE: Este interzis să treceți cu vehiculul peste AUTOLift3000, pentru că un astfel de comportament poate cauza deteriorarea vehiculului, precum și a AUTOLift3000. Garanția nu acoperă acest tip de daune.

Care sunt dimensiunile spațiului necesar pentru utilizarea AUTOLift3000?

5,5' (1,65 m) din partea laterală a vehiculului. Pentru autoturisme standard, un garaj cu o înălțime de 8' (2,5 m) este suficient, dar depinde întotdeauna de lungimea și tipul vehiculului.

ATENȚIE: Verificați mereu înălțimea plafonului înainte de a înclina vehiculul ridicat! Înainte de a ridica vehiculul, verificați tot spațiul din jur pentru a vă asigura că există suficient spațiu de lucru, astfel încât să nu loviți nicio piesă a vehiculului sau plafonul etc. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidentări sau daune rezultate dintr-o utilizare incorectă la ridicare și/sau înclinare.

Ce trebuie făcut în caz de pană de curent - cum pot coborî vehiculul?

În acest caz, trebuie folosit un mâner mecanic (poate fi achiziționat ca accesoriu - nu este inclus în pachet). Alternativ, folosiți o cheie cu clichet de ½ țol (gola).

Necesită AUTOLift3000 vreo întreținere (de exemplu, lubrifierea șurubului trapezoidal)?

AUTOLift3000 nu necesită nicio întreținere. Conține o cantitate de lubrifianț pe viață, fără a fi nevoie de reumplere. Nu se recomandă nicio intervenție asupra componentelor AUTOLift3000 și aceasta poate afecta garanția.

Necesită AUTOLift3000 vreo revizie oficială? (de exemplu, ca un elevator pe coloană)

Nu, AUTOLift3000 nu necesită nicio revizie oficială anuală.

Cum trebuie să prind vehiculul dacă doresc să îl înclin?

Se recomandă prinderea vehiculului de partea care atinge solul (partea din față sau din spate a vehiculului); prindeți întotdeauna vehiculul de o parte solidă (de exemplu, aripă, portbagaj etc.). Asigurați-vă întotdeauna că partea de prindere este suficient de solidă. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidentări sau daune rezultate dintr-o prindere sau înclinare incorectă.

În ce mod și în ce mediu pot depozita AUTOLift3000 atunci când nu este folosit?

AUTOLift3000 poate fi păstrat sprijinit de perete pe carcasa cutilor de viteze sau suspendat pe perete folosind un suport special (poate fi achiziționat ca accesoriu). Nu există condiții speciale pentru depozitarea AUTOLift3000, cu excepția faptului că temperatura camerei în care este depozitat trebuie să fie între 0°C (32°F) și +40°C (104°F).

ATENȚIE: Produsul trebuie asamblat, folosit și depozitat la distanță de surse de căldură precum radiatoare, boilere, lumina directă a soarelui etc. Sursele de căldură pot deteriora cauciucul de pe tamponalele de bară. Piese metalice ale produsului se pot încălzi foarte tare din cauza unei surse de căldură, iar contactul cu pielea sau alte părți ale corpului poate cauza accidentări. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidentări sau daune rezultate dintr-o depozitare incorectă a produsului.

Ce trebuie să fac dacă nu pot înclina vehiculul?

Vehiculul a fost probabil poziționat în afara centrului de greutate. Încercați să schimbați poziția spre centrul de greutate al vehiculului ridicat (spre motor sau spre partea din spate a vehiculului, după caz).

Care este înălțimea minimă a AUTOLift3000?

Elevatorul, în poziția complet coborâtă, are o înălțime de aproximativ 4,25" (11 cm). Elevatorul trebuie să culiseze cu ușurință sub orice vehicul cu o gardă la sol liberă de 4,5" (11,5 cm) sau mai mult.

Este posibil să folosesc AUTOLift3000 pentru a ridica vehicule sport și vehicule foarte joase?

AUTOLift3000 poate fi folosit pentru toate vehiculele cu o gardă la sol minimă de 110 mm; aveți grijă în cazul vehiculelor modificate (tunate), care pot avea praguri laterale din plastic montate. În aceste cazuri, asigurați-vă că AUTOLift3000 se sprijină pe o parte solidă a vehiculului, pentru a preveni deteriorarea acestor piese din plastic! Se recomandă utilizarea tamponelor de bară pentru aceste vehicule. În cazul vehiculelor tunate, dacă elementele de consolidare ale pragului lateral sunt goale pe interior și nu se sprijină pe nicio parte solidă a șasiului, vehiculul NU TREBUIE ridicat de aceste praguri laterale din plastic!

Ce este inclus la achiziționarea AUTOLift3000?

Ca standard, fiecare AUTOLift3000 vine cu un suport pentru mașină, tampoane de bară, rampe pentru suprafețe neregulate și 4 buc. de adaptare pentru clichet.

Ambalare: Fiecare AUTOLift3000 are propriul ambalaj de lemn închis (skid) și o cutie de carton; este foarte bine protejat, iar ambalajul este stivuibil și poate fi manevrat cu motostivuitoarea.

Cât timp este garanția pentru AUTOLift3000?

Garanție limitată de trei ani de la data achiziției pentru elevator și un an de garanție pentru accesorii (suport pentru mașină, tampoane de bară și rampe pentru suprafețe neregulate). Garanția nu se va aplica dacă instrucțiunile de siguranță, precauțiile și instrucțiunile de depozitare nu sunt respectate.

Ce suprafețe sunt potrivite pentru dispozitivul de ridicare AUTOLift3000?

Dispozitivul de ridicare poate fi folosit pe toate suprafețele consolidate utilizate frecvent în service-uri și ateliere auto (pardoseli din beton, pavaje de uz intensiv etc.). Se recomandă întotdeauna utilizarea rampelor pentru orice suprafață neuniformă. Pentru a evita deteriorarea sau zgârierea oricărei suprafețe, de exemplu dacă elevatorul este folosit în showroom-uri sau spații cu pavaj lustruit (sau orice altă pardoseală de interior care nu este de uz intensiv), recomandăm utilizarea rampelor pentru suprafețe neregulate sau plasarea unei plăci de tablă sub roțile metalice de rulare.

ATENȚIE: Roțile de rulare susțin întreaga greutate a vehiculului ridicat și pot lăsa astfel urme sau zgârieturi pe pardoselile lustruite. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidente sau daune rezultate dintr-o asamblare sau utilizare incorectă a rampelor pentru suprafețe neregulate. Nu folosiți niciodată AUTOLift3000 pe asfalt foarte moale (topit), pe teren mocirlos, pe suprafețe care nu sunt orizontale (în pantă, la deal sau la vale), pe suprafețe foarte neregulate precum pietre sau roci, pe suprafețe cu găuri mari sau pe suprafețe predispuse la prăbușire. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidente sau daune rezultate din utilizarea incorectă a produsului pe o suprafață nerecomandată.

Este necesară vreo asamblare la primirea AUTOLift3000?

Da, instrucțiunile complete de asamblare sunt incluse întotdeauna cu produsul.