

AUTOLIFT

PRODUCTION

EASYLift **1500**



Citiți cu atenție acest manual de siguranță și păstrați-l într-un loc convenabil pentru utilizare ulterioară. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau deteriorarea elevatorului sau a vehiculului.

AUTOLIFT PRODUCTION

Prikop 836/6 | 602 00 Brno | Czech Republic
www.autoliftproduction.com | info@autoliftproduction.com

Cuprins

Informații generale	3
Garanție și informații de siguranță	4-5
Ridicare	6
Adaptoare	7
Declarație de conformitate	8
Parametri tehnici	9

Informații generale

EASYLift1500 poate fi folosit pentru autoturisme. Vehiculele pot fi ridicate cu adaptoarele furnizate (adaptor combinat bară + furcă). Echipamentul de ridicare poate fi operat de o persoană instruită. Folosind echipamentul de ridicare EASYLift1500, vehiculul este susținut de roată sau de bara caroseriei și este parțial ridicat la poziția necesară. După ridicare, vehiculul este înclinat, astfel încât este posibil accesul la șasiul vehiculului. Poziția maximă de înălțime a vehiculului este de cel mult 93 cm față de pardoseală. Atenție: Vehiculele off-road cu cadru purtător inferior și cabină autoportantă nu pot fi ridicate cu adaptorul de sub cabină.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi produsul.

Aceste instrucțiuni și certificatul de garanție sunt parte integrantă a produsului.

Instrucțiuni de utilizare și siguranță

1. Ridicarea unui autoturism cu echipamentul de ridicare EASYLift 1500 se face doar pe pardoseli orizontale și solide.
2. Folosiți frâna de mână a vehiculului înainte de a-l ridica. Rotiți roțile din față ale vehiculului în direcția de mers înainte. Scoateți cheia din contact și fixați volanul ferm. Volanul trebuie să fie într-o poziție fixă, astfel încât să nu se poată roti și să nu schimbe stabilitatea vehiculului. Atunci când folosiți un adaptor tip furcă sub roata vehiculului.
3. Anvelopele vehiculului ridicat trebuie să fie uscate. Nu ridicați niciodată vehiculul cu anvelope ude, deoarece există riscul ca anvelopa să alunece din furca dispozitivului de ridicare. Anvelopele nu trebuie să fie subumflate, pentru a preveni desprinderea roții vehiculului. Adaptorul tip „furcă” de sub roata vehiculului poate fi folosit pentru anvelope de 14” și mai mari.
4. Poziționați echipamentul de ridicare EASYLift1500 cu furca sub anvelopa vehiculului, astfel încât dispozitivul de ridicare să fie cât mai apropiat posibil de vehiculul ridicat.

Mecanismul de ridicare

EASYLift1500 poate fi acționat folosind un clichet manual. Important este cuplul clichetului, optim minim 35 Nm (Foto 1). Cuplul clichetului trebuie ales în funcție de greutatea vehiculului ridicat. Nu folosiți niciodată un clichet cu impact/percuție - ar putea deteriora mecanismul de ridicare!

Garanție

Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidentări sau daune rezultate dintr-o asamblare sau utilizare incorectă. Această garanție asigură că EASYLift1500 este lipsit de defecte de material și de fabricație timp de 3 ani de la data achiziției (sau livrării, oricare are loc mai întâi) de către cumpărătorul inițial. Accesoriiile sunt acoperite de o garanție pentru o perioadă de 12 luni. Garanția nu se va aplica decât dacă toate instrucțiunile din manualul de utilizare au fost respectate.

Pentru a beneficia de service în garanție, trebuie să ne contactați mai întâi pentru a stabili problema și soluția cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Ne puteți contacta prin email la: info@autoliftproduction.com

Toate reparațiile și serviciile în garanție trebuie efectuate de un AUTOLIFT PRODUCTION Ltd. autorizat. Toate cheltuielile legate de înlocuirea sau repararea unei piese defecte în cadrul acestei garanții vor fi suportate de AUTOLIFT PRODUCTION Ltd., cu excepția cheltuielilor de transport către/de la AUTOLIFT PRODUCTION Ltd., care vor fi suportate de cumpărător, dacă nu se conține altfel.
Această garanție nu acoperă nicio problemă cauzată de următoarele:

Condiții, defecțiuni sau daune care nu rezultă din defecte de material sau de fabricație, nicio daună rezultată din întreținere improprie, nicio daună a unui produs rezultată din modificarea neautorizată a produsului, nicio daună cauzată de utilizarea echipamentului peste capacitatea recomandată, nicio daună cauzată de dezastre naturale, nicio daună rezultată din infiltrarea

infiltrarea sau scurgerea de lichide. Această listă nu este restrictivă. Recunoașterea unei cereri de garanție nu poate conduce niciodată la prelungirea perioadei de garanție sau la începerea unei noi perioade de garanție, dacă echipamentul a fost înlocuit.

Echipamentele sau piesele înlocuite în garanție devin, prin urmare, proprietatea AUTOLIFT PRODUCTION Ltd.

AUTOLIFT PRODUCTION Ltd. își rezervă dreptul de a respinge orice cerere în cazurile în care achiziția nu poate fi verificată sau atunci când este clar că produsul nu a fost întreținut corespunzător.

Păstrați dovada achiziției ca dovadă a datei de achiziție.

Dispozitivele trebuie returnate către AUTOLIFT PRODUCTION Ltd. în stare neasamblată, într-o stare de curățenie acceptabilă, împreună cu dovada achiziției.

Informații de siguranță

Înainte de asamblarea și utilizarea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru eventualele accidentări sau daune rezultate din asamblarea sau utilizarea incorectă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza accidentări sau daune asupra proprietății. Păstrați întotdeauna instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil, pentru consultare ulterioară.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII ȘI PERSOANE VULNERABILE

Acest produs este destinat utilizării de către persoane cu vârsta de peste 19 ani. Nu trebuie folosit de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experiența și cunoștințele necesare pentru acest tip de dispozitive. Nu lăsați copiii să folosească sau să se joace cu acest produs. Țineți toate materialele de ambalare și accesoriile departe de copii.

SIGURANȚĂ GENERALĂ

Acest produs este destinat utilizării în ateliere de caroserie, ateliere de reparații auto și locații similare, precum centre de montaj pentru echipamente de tractare și evacuare, showroom-uri auto, dealeri de mașini second-hand, spălătorii auto, garaje, agenții de publicitate și pasionați de automobile. Acest produs este destinat utilizării ca elevator pentru vehicule, cu o capacitate maximă de încărcare de 1500 kg (3307 lbs). ATENȚIE! Doar o persoană calificată poate utiliza și asambla acest produs. Nu asamblați și nu utilizați produsul dacă este deteriorat. Aveți întotdeauna grijă când deplasați produsul, deoarece este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și bocanci de protecție cu bombă metalică. Nu modificați specificațiile sau piesele acestui produs. Nu folosiți acest produs pentru a ridica un vehicul cu construcție pe șasiu în cazul ridicării vehiculului folosind bara de prag.

PRECAUȚII

1. Folosiți întotdeauna dispozitivul de ridicare pe o pardoseală solidă și orizontală, care oferă suficient suport pentru elevator.
2. Nu depășiți capacitatea de ridicare admisă a elevatorului!
3. În niciun caz nu trebuie depășită înălțimea maximă de ridicare indicată de marcajul roșu! (Foto 3).
4. Nu atingeți vehiculul în timp ce este ridicat sau coborât!
5. Este strict interzisă utilizarea sculelor pneumatice cu absorbție de șoc pentru a acționa echipamentul de ridicare EASYLift1500!
6. Când elevatorul este în poziția inferioară de bază (Foto 4), opriți imediat rotirea clichetului! Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza daune ireparabile mecanismului elevatorului.
7. Este interzis să lucrați sub vehicul fără utilizarea unui suport pentru mașină.
8. După montarea vehiculului pe elevator, asigurați-vă că vehiculul este stabil pe elevator.
9. Nu conduceți cu vehiculul pe elevator.
10. Nu folosiți niciodată elevatorul dacă este deteriorat. Este interzisă efectuarea oricăror modificări și ajustări asupra elevatorului.
11. Elevatorul este conceput exclusiv pentru ridicarea unui autoturism.

Ridicarea vehiculului

Atașați adaptorul pătrat la dispozitivul de acționare - clichetul manual - și apoi glisați-l în orificiul de ieșire al cutiei elevatorului EASYLift1500 (Foto 2). Pentru a ridica, rotiți în sensul acelor de ceasornic, spre dreapta. Atunci când ridicați cu clichetul, țineți-l ferm. La pornirea acționării, clichetul va ridica vehiculul ușor, pentru o perioadă scurtă. Asigurați-vă că vehiculul se sprijină suficient de bine pe echipamentul de ridicare și că nu există pericol de alunecare. După o inspecție atentă a echipamentului de ridicare, continuăm ridicarea și atingem înălțimea de ridicare necesară. În niciun caz nu trebuie să depășiți înălțimea maximă de ridicare indicată de marcajul roșu (Foto 3).


Atunci când vehiculul este ridicat la înălțimea necesară, cele 2 roți ale vehiculului de pe partea opusă trebuie să stea întotdeauna ferm pe pardoseală. Înainte de a lucra la vehicul, asigurați-vă că vehiculul de pe elevator este stabil și sprijiniți-l, de asemenea, cu suportul pentru mașină. Aveți întotdeauna grijă să nu pierdeți stabilitatea vehiculului ridicat și să nu îl înclinați, de exemplu din cauza: ridicării disproportionale a vehiculului din cauza dimensiunilor și parametrilor săi, a centrului real de greutate al vehiculului sau a locului în care folosiți elevatorul.

Coborârea vehiculului


Coborâți vehiculul cu clichetul manual. După finalizarea lucrului la vehicul, scoateți suportul pentru mașină de sub vehicul, asigurându-vă că nu sunt obiecte sau persoane sub vehicul! Acționați elevatorul prin intermediul dispozitivului de acționare - clichetul manual. Pentru a coborî vehiculul, rotiți în sens invers acelor de ceasornic. Coborâți vehiculul încet. Coborâți vehiculul în poziția în care greutatea vehiculului se sprijină pe cele 4 roți, iar elevatorul poate fi îndepărtat cu ușurință din lateralul mașinii. Poziția cea mai joasă este marcată cu un semn roșu pe coloana elevatorului. Cel târziu când capătul inferior al elevatorului ajunge la marcaj, opriți imediat rotirea clichetului (Foto 4). În cazul nerespectării acestei instrucțiuni, elevatorul se poate deteriora! Respectați întotdeauna benzile roșii și nu depășiți niciodată poziția cea mai joasă și cea mai înaltă!



1



2



3



4

Adaptoare



Adaptor cu cârlig
Ridicați vehiculul folosind echipamentul de tractare



Adaptor tip furcă pentru roată
Ridicați vehiculul folosind brațul care înconjoară roata



Adaptor tip bară
ridicați vehiculul folosind bara de prag



Adaptor moto
Acces foarte bun la toate piesele motocicletei și este, de asemenea, potrivit pentru schimbarea uleiului de motor.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acesta este un document important și trebuie păstrat.

Declarăm prin prezenta că acest produs (aceste produse) respectă următoarea (următoarele) directivă (directive):

Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice

Directiva de modificare 95/16/CE

Următoarele standarde au fost aplicate produsului (produselor):

ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 614-1+A1:2009, ČSN EN ISO 7010:2012, ČSN EN 1494+A1:2010

Schema de certificare a produsului aplicată: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schema tip 1a

Documentația tehnică necesară pentru a demonstra că produsul (produsele) respectă cerința (cerințele) directivei (directivelor) menționate mai sus a fost întocmită și este disponibilă pentru inspecție de către autoritățile competente.

Marcajul CE a fost aplicat pentru prima dată în: 2016-25-11

Descrierea produsului: EASYLift1500

Număr(e) de model: EL 1500

Număr de serie/lot: N/A

Data emiterii: 2016-01-21



EASYLIFT1500 caracteristici (fără accesorii)

Capacitate max.

1500 kg / 3307 lbs

Dimensiuni

780 x 700 x 1370 mm

30.75 x 27.50 x 54 inch

Greutate netă

59 kg / 130 lbs

Înălțime max.

93 cm / 36.75 inch